

Lastenboektekst

Technische informatie

Inleiding

Astrata is wandbekleding op basis van gesneden hout van gerecycleerde oude eiken balken. Door de verschillende diktes van de plankjes ontstaat een subtiel 3D-oppervlak. Astrata laat toe om snel en eenvoudig een wand of ruimte af te werken zonder zware inspanningen. Het fijne aan Astrata is ook de beschikbaarheid: de drie kleuren Harlem, Hoboken en Baltimore zijn uit voorraad verkrijgbaar.

Lastenboektekst

Wandbekleding opgebouwd uit onzichtbaar en naadloos bevestigde houten panelen van 40 x 80 x 1,4 cm met een toplaag in echt fineerhout van gerecycleerde oude balken. De panelen bestaan uit een assemblage van dunnere en dikkere blokjes wat resulteert in een subtiele 3D structuur. Type Oak Vintage Harlem, Oak Vintage Hoboken of Oak Vintage Baltimore volgens de keuze van de architect.

Formaat en verpakking

Een paneel is 80 x 40 x 1,4 cm en is voorzien van een tand en groef. De panelen zitten per 3 stuks verpakt in een doos. Hierdoor zit er in elke doos +/- 1m² en is het dus heel eenvoudig rekenen (0,96m² netto per doos). Een doos met 3 panelen is 102 x 42 x 5,5 cm en weegt 9,6kg.

Plaatsingsinstructies

MDF of multiplex: Geen voorbereiding vereist, de panelen kunnen direct tegen de muur worden geïnstalleerd. Geen muur of baksteen / beton / andere: Werk met een houten of aluminium frame.

Plaats altijd een steun in de hoeken. De afstand vanaf links tot het eerstvolgende steunpunt is 70 cm. Plaats vanaf dan steunpunten om de 80 cm (center tot center).

Zaag het eerste stuk op maat volgens onderstaande afbeelding.

Let op! De muur en de vloer moeten waterpas zijn, d.w.z. in een perfecte hoek van 90°. Als dat niet het geval is, moet u de situatie eerst corrigeren en omvormen tot de juiste omstandigheden. Dit is erg belangrijk voor de verdere installatie. Begin altijd in de linker benedenhoek.

Het tweede stuk moet voorzichtig in het eerste stuk worden geschoven. Wacht met het fixeren van het eerste paneel totdat het 2de en 3de paneel op hun plaats zitten.

Bevestig nu de stukken met een spijkerpistool of schroeven in de vrije ruimtes (de zwarte delen) van het paneel. Ga zo door totdat de hele rij is geïnstalleerd. De volgende rij past in de bovenkant van de vorige rij. Zaag het eerste stuk opnieuw op maat. Verkort de delen van de laatste rij om onder het plafond te passen. Ten slotte kunnen de lege plaatsen worden gevuld met de reserveblokjes. Plak ze gewoon vast met een lijmpistool. Het oppervlak is niet afgewerkt met olie of vernis. Houd er echter rekening mee dat een dergelijk onbeschermd oppervlak gevoelig is voor vlekken en beschadigingen.

De uitgebreide instructies kunnen gedownload worden van www.astratadecospan.com.

Contact

Decospan N.V. – Industriezone Grensland – Lageweg 33 – BE-8930 Menen
056/52.88.00 – info@decospan.com

